

Montageanleitung Zugschnur

A) Den 1. Teil der Schnur durch die Öffnung im Hebel führen und oberhalb der 4. Lamelle aus dem Gitter herausführen.

B) Den 2. Teil der Schnur durch die Öffnung in der Klappe führen und oberhalb der 2. Lamelle aus dem Gitter herausführen.

